

Welche Kordel / Gummi passt durch welches Loch?

Lochgröße Durchmesser Bohrung mm	Kordeln												Gummi					
	6231			6236			6230 6232			6235			6109		6106	6107	6108	6110
	E	D	K	E	D	K	E	D	K	E	D	K	E	D	E	D	E	D
0,8									✓		✓					✓	✓	
0,9									✓		✓					✓	✓	
1,0						✓		✓	✓		✓				✓	✓		
1,1						✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		
1,2						✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		
1,3				✓		✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		
1,4				✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
1,5	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
1,6	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
1,7	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
1,8	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
1,9	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2,0	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2,1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2,2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2,4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2,6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2,7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2,8	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2,9	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
3,0	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		

Die Tabelle dient nur als Orientierungshilfe. Eine Garantie können wir leider nicht geben, da viele Artikel produktionsbedingt Schwankungen unterliegen.

- E** Kordel / Gummi passt **einfach** durch das Loch
- D** Kordel / Gummi passt **doppelt** durch das Loch
- K** Kapuzinerknoten hält (rutscht nicht ins Loch hinein)

(Beispiel: Die Kordel 6231 passt durch alle Perlen, die mindestens einen Lochdurchmesser von 1,5 mm haben.
Soll die Kordel doppelt durchpassen, müssen es mindestens 2,3 mm sein.
Ist das Loch größer als 2,8 mm, kann der Knoten durch das Loch durchrutschen.)